

Переходные муфты серии МПВЛ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59


Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zrt@nt-rt.ru || сайт: <https://zeta.nt-rt.ru/>

Взрывозащищенная муфта переходная латунная МПВЛ



Переходные муфты резьбовые взрывозащищённые типа МПВЛ предназначены для использования в качестве переходного элемента между кабельным вводом и оборудованием для согласования резьбы разного размера и типа, а также выполняют функцию поддержания необходимого уровня и вида взрывозащиты Ex-оборудования II группы в местах (кроме подземных выработок шахт и их наземных строений), опасных по взрывоопасным газовым средам.



Ex-переходные муфты типа МПВЛ соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" и изготовлены в соответствии с требованиями

ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012

и ТУ 27.33.13.130-048-99856433-2021, имеют вид взрывозащиты "е" и вид взрывозащиты "d" для электрооборудования 2 группы с уровнем взрывозащиты Gb и маркировку взрывозащиты Ex db e II Gb U по ГОСТ 31610.0-2014

Переходные муфты взрывозащищенные устанавливаются в отверстия электротехнических устройств с толщиной стенки более 6 мм, снабжённых резьбой, соответствующего размеру и типу резьбы D2 переходной муфты, а кабельный ввод либо другое устройство ввода вкручивается в резьбовое отверстие D1 переходной муфты (см. чертеж). Крепление переходной муфты производится резьбой на корпусе.

Ex-переходные муфты типа МПВЛ изготовлены из шестигранных прутков латуни марки ЛС 59-1 ГОСТ 2060-2006 с последующим покрытием Н66 по ГОСТ 9.303-84.

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1/2-G3/8Артикул: [zeta30562](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1/2-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G3/8"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-M20-G1/2Артикул: [zeta30533](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M20x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1/2"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1/2-G3/4Артикул: [zeta30563](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1/2-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G3/4"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-M20-G3/4Артикул: [zeta30534](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M20x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G3/4"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1/2-K3/8Артикул: [zeta30567](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1/2-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K3/8"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1/2-K1/2Артикул: [zeta30568](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1/2-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1/2"

Ех-переходная муфта МПВЛ-M20-G3/8Артикул: [zeta30532](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M20x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G3/8"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1/2-K3/4Артикул: [zeta30569](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1/2-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K3/4"

Ех-переходная муфта МПВЛ-M20-K1/2Артикул: [zeta30536](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M20x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1/2"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1/2-M16Артикул: [zeta30564](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1/2-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M16x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-M20-K3/4Артикул: [zeta30537](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M20x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K3/4"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1/2-M20Артикул: [zeta30565](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1/2-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M20x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-M20-K3/8Артикул: [zeta30535](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M20x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K3/8"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1/2-M25Артикул: [zeta30566](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1/2-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M25x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-M20-M16Артикул: [zeta30530](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M20x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M16x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-G3/4-G1/2Артикул: [zeta30570](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G3/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1/2"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-M20-M25Артикул: [zeta30531](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M20x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M25x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-G3/4-G1Артикул: [zeta30571](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G3/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-M25-G1/2Артикул: [zeta30540](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M25x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1/2"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-G3/4-K1/2Артикул: [zeta30575](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G3/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1/2"

Ех-переходная муфта МПВЛ-M25-G1Артикул: [zeta30542](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M25x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-G3/4-K1Артикул: [zeta30577](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G3/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1"

Ех-переходная муфта МПВЛ-M25-G3/4Артикул: [zeta30541](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M25x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G3/4"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-G3/4-K3/4Артикул: [zeta30576](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G3/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K3/4"

Ех-переходная муфта МПВЛ-M25-K1/2Артикул: [zeta30543](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M25x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1/2"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G3/4-M20Артикул: [zeta30572](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G3/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M20x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-M25-K1Артикул: [zeta30545](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M25x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G3/4-M25Артикул: [zeta30573](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G3/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M25x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-M25-K3/4

Артикул: [zeta30544](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M25x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K3/4"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G3/4-M32

Артикул: [zeta30574](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G3/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M32x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-M25-M20

Артикул: [zeta30538](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M25x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M20x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-M25-M32

Артикул: [zeta30539](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M25x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M32x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1-G3/4

Артикул: [zeta30578](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G3/4"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-M32-G1

Артикул: [zeta30549](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M32x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1-G1 1/4

Артикул: [zeta30579](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1 1/4"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-М32-G1 1/4Артикул: [zeta30550](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M32x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1 1/4"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1-K3/4Артикул: [zeta30583](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K3/4"

Ех-переходная муфта МПВЛ-М32-G3/4Артикул: [zeta30548](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M32x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G3/4"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1-K1Артикул: [zeta30584](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1"

Ех-переходная муфта МПВЛ-М32-K1Артикул: [zeta30552](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M32x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1-K1 1/4Артикул: [zeta30585](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1 1/4"

Ех-переходная муфта МПВЛ-М32-K1 1/4Артикул: [zeta30553](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M32x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1 1/4"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1-M25Артикул: [zeta30580](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M25x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-M32-K3/4Артикул: [zeta30551](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M32x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K3/4"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1-M32Артикул: [zeta30581](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M32x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-M32-M25Артикул: [zeta30546](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M32x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M25x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1-M40Артикул: [zeta30582](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M40x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-M32-M40Артикул: [zeta30547](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M32x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M40x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-M40-G1Артикул: [zeta30556](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M40x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-М40-G1 1/2

Артикул: [zeta30558](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M40x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1 1/2"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1 1/4-G1

Артикул: [zeta30586](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1 1/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-М40-G1 1/4

Артикул: [zeta30557](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M40x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1 1/4"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-М40-K1

Артикул: [zeta30559](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M40x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1 1/4-G1 1/2

Артикул: [zeta30587](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1 1/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: G1 1/2"-B

Ех-переходная муфта МПВЛ-М40-K1 1/2

Артикул: [zeta30561](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M40x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1 1/2"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1 1/4-K1

Артикул: [zeta30591](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1 1/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1"

Ех-переходная муфта МПВЛ-M40-K1 1/4

Артикул: [zeta30560](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M40x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1 1/4"

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1 1/4-K1 1/2

Артикул: [zeta30593](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1 1/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1 1/2"

Ех-переходная муфта МПВЛ-M40-M32

Артикул: [zeta30554](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M40x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M32x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1 1/4-K1 1/4

Артикул: [zeta30592](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1 1/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: K1 1/4"

Ех-переходная муфта МПВЛ-M40-M50

Артикул: [zeta30555](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: M40x1,5
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M50x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1 1/4-M32

Артикул: [zeta30588](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1 1/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M32x1,5

Ех-переходная муфта МПВЛ-G1 1/4-M40

Артикул: [zeta30589](#) Остаток: Под заказ

Тип и размер резьбы D1: G1 1/4-B
Тип и размер наружной резьбы D2, мм: M40x1,5



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zrt@nt-rt.ru || сайт: <https://zeta.nt-rt.ru/>